



הוראות הפעלה קמין נסטור

1. פתחו דלת קדמית והוציאו לוכד ארובה.
2. העבירו הורף ווסת דלק למצבה 1 עד אשר תיפאו סוללות קטנה של דלק (כ- 30-20 שניות) והעבירו למצבה 0.
3. הציטו את הדלק באמצעות שפופר או חומר בעירה כלשהו.
4. החזירו את לוכד הארובה למקום וסגרו את הדלת.
5. הניחם שהדלק מתחמם והארובה עולה העבירו בחזרה למצבה 1 **בלבד**.
6. האתניו כעשר דקות עד אשר הארובה תתייבש ארובה שטומה לאחר מכן ניתן להעביר לכל מצבה מתבקש.
7. לזרוק כיבוי התנור יש להעביר למצבה 0.

לתנורים עם הדלקה חשמלית

1. העבירו הורף ווסת דלק למצבה 1 ולחצו על כפתור ההדלקה החשמלית עד אשר תיווצר בעירה.
2. האתניו כעשר דקות עד אשר הארובה תתייבש ארובה שטומה לאחר מכן ניתן להעביר לכל מצבה מתבקש.

אלרובה

1. אין להצליק את התנור כאשר הינו חם (להמתין כשעה לפני הדלקתו מחדש).
2. אין להצליק את התנור במצבה השנייה (יש לסגור את הדלק ולאחר מכן לנסות שוב).

הוראות אחזקה

- אחת לשבועיים יש לבדוק מספר הוראות:
1. יש לנסוק להחזיר ולסובה את יצית החוטי.
 2. יש להשליק מים פיח ארובה.
 3. לבדוק את מצבה הנפש במיכל ואת ניקיון הסנו.

בתנורים פיליפים מומלץ לבדוק שיפות הכנה אחת לשנתיים.
בתנורים עם מחלישי חום מומלץ לבדוק שיפות הכנה אחת לשנה.